

Situo 1 Variation io









cs Návod

TR Talimatlar



HOME MOTION by Somfy



CS - Provozní režim 3 (LED kontrolka 3 svítí): umožňuje ovládání vnějších žaluzií a rolet s natáčecími lamelami.

- Provozní režim 4 (LED kontrolka 4 svítí): umožňuje ovládání vnitřních žaluzií.

U provozního režimu 1 není kolečko aktivní.

U provozního režimu 2 je kolečko aktivní a ovládá regulaci osvětlení a topení.

U provozního režimu 3 je kolečko aktivní a ovládá náklon lamel vnějších žaluzií.

U provozního režimu 4 je kolečko aktivní a ovládá náklon lamel vnitřních žaluzií.

U všech provozních režimů tlačítka **Λ** **∨** neovládají sklon lamel.

6. Pokročilá nastavení

6.1. Změna směru natáčení lamel (žaluzií) (obrázek I)

Tento postup lze provádět pouze u provozních režimů 3 a 4.

Zvolená akce na kolečku neodpovídá směru natáčení lamel. Pro změnu směru:

- Odepněte kryt baterie.
- Stiskněte tlačítko **[E]** až do rozblížení LED kontrolky (> 5 s) (po uvolnění tlačítka **[E]** zůstane LED kontrolka spojité svítit).
- Stiskněte tlačítko **∨** (lamely rolety vykonají pohyb tam a zpět).
- Stiskněte tlačítko **[E]** až do změny stavu LED kontrolky (> 2 s) pro potvrzení (LED souvisle svítí => LED blíká).
- Otestujte směr otáčení lamel pomocí kolečka.
- Připněte zpět kryt baterie.

6.2. Regulace kroku náklonu lamel (žaluzií) (obrázek J)

Tento postup lze provádět pouze u provozních režimů 3 a 4.

- Odepněte kryt baterie.
- Stiskněte tlačítko **[E]** až do rozblížení LED kontrolky (> 5 s) (po uvolnění tlačítka **[E]** zůstane LED kontrolka spojité svítit).
- „Pohrajte“ si s kolečkem pro úpravu **kroku lamel žaluzie** (feedback lamel).
 - Pohyb kolečka nahoru:** zvětšení kroku.
 - Pohyb kolečka dolů:** zmenšení kroku.
- Pro potvrzení stiskněte tlačítko **[E]** až do změny stavu LED kontrolky (> 2 s) (LED souvisle svítí => LED blíká).
- Připněte zpět kryt baterie.

6.3. Návrat do původní konfigurace (obrázek K)

Návrat do původní konfigurace uvede ovladač Situo 1 Variation io do výchozího nastavení.

i Výchozí nastavení:

- Provozní režim 3 je aktivní
- Autonomní režim je zakázán
- Výchozí směr otáčení lamel
- Výchozí nastavení kroku

- Odepněte kryt baterie.
- Stiskněte tlačítka **[E]** a **[A]** současně (LED kontrolky provozních režimů 1 a 3 se rozblíží).
- Připněte zpět kryt baterie.

6.4. Výměna posledního ztraceného nebo rozbitého ovladače (obrázek L)

Vypněte a opět zapněte napájení podle obrázku a krátce stiskněte tlačítko PROG ovladače Situo 1 Variation io, který chcete přidat.

7. Výměna baterie (obrázek M)

Pokud se zobrazí oranžová kontrolka (baterie je slabá)

- Odepněte kryt baterie.
- Vyměte baterii vysunutím doprava.
- Nahradte baterii stejnou baterií (CR2430 3 V).
- Vložte novou baterii do zařízení (baterie musí být co nejméně vidět)
- Pozor na směr vkládání baterie.
- Připněte zpět kryt baterie.

⚠️ Baterie a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu, odevzdějte je na sběrných místech k tomu určených.

