



# Lighting receiver Variation io

**EN** Installer Guide

**ES** Manual para el instalador

**IT** Manuale d'installazione

**PT** Guia do Instalador

**EL** Εγχειρίδιο εγκατάστασης

**DA** Installatørvejledning

**FI** Asentajan opas

**NO** Installasjonshåndbok

**SV** Anvisningar för installatörer

**CS** Příručka pro instalaci

**HU** Telepítési kézikönyv

**PL** Przewodnik instalatora

**RO** Instrucțiuni de instalare

**RU** Руководство по установке

**SR** Upustvo za instalaciju

**TR** Tesisatçı Kılavuzu





## ENGLISH

SOMFY hereby warrants that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of European Directives applicable to the European Union. A Declaration of Conformity is available at [www.somfy.com/ce](http://www.somfy.com/ce).

## ESPAÑOL

Por la presente, Somfy declara que este producto cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones aplicables de las directivas europeas vigentes en la Unión Europea. Encontrará a su disposición una declaración de conformidad en la página web [www.somfy.com/ce](http://www.somfy.com/ce).

## ITALIANO

Con la presente SOMFY dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalle Direttive europee applicabili per l'Unione Europea. Una dichiarazione di conformità è disponibile su Internet alla pagina [www.somfy.com/ce](http://www.somfy.com/ce).

## PORTUGUÊS

Pelo presente documento, a Somfy declara que o aparelho está conforme às exigências e outras disposições pertinentes das directivas europeias aplicáveis na União Europeia. Uma declaração de conformidade encontra-se disponível na Internet, em [www.somfy.com/ce](http://www.somfy.com/ce).

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Με το παρόν η SOMFY δηλώνει ότι το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις των ευρωπαϊκών οδηγιών που ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείτε να δείτε τη δήλωση συμμόρφωσης στην ιστοσελίδα [www.somfy.com/ce](http://www.somfy.com/ce).

## DANSK

Somfy erklærer hermed, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i de EU-direktiver, der er gældende i Europa. En overensstemmelseserklæring kan hentes på internetadressen [www.somfy.com/ce](http://www.somfy.com/ce).

## SUOMI

SOMFY vakuuttaa täten, että tämä tuote on oleellisten vaatimusten ja muiden Euroopan unionin asiaankuuluvien direktiivien mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavana osoitteessa [www.somfy.com/ce](http://www.somfy.com/ce).

## SVENSKA

Somfy intygar härmed att denna produkt uppfyller nödvändiga krav och övriga relevanta bestämmelser i de europeiska direktivet som är tillämpbara inom Europeiska unionen. En försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på adressen [www.somfy.com/ce](http://www.somfy.com/ce).

## **NORSK**

Somfy erklærer herved at dette produktet er i samsvar med grunnleggende krav og andre aktuelle bestemmelser i europeiske direktiver. Du finner en samsvarserklæring på Internett-adressen [www.somfy.com/ce](http://www.somfy.com/ce).

## **CESKY**

Společnost SOMFY tímto prohlašuje, že tento výrobek odpovídá základním požadavkům a dalším příslušným ustanovením evropských směrnic platných pro státy Evropské unie. Prohlášení o shodě naleznete na internetové adrese [www.somfy.com/ce](http://www.somfy.com/ce).

## **MAGYAR**

A Somfy ezennel kijelenti, hogy a termék megfelel az Európai Unióban érvényes európai irányelvek alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat a [www.somfy.com/ce](http://www.somfy.com/ce) internetcímén letölthető.

## **POLSKI**

Firma Somfy niniejszym oświadcza, że ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektyw europejskich obowiązujących w Unii Europejskiej. Deklaracja zgodności jest dostępna na stronie internetowej [www.somfy.com/ce](http://www.somfy.com/ce).

## **ROMÂNĂ**

Somfy declară prin prezenta că acest produs corespunde cerințelor esențiale și altor prevederi relevante ale directivelor europene care se aplică în Uniunea Europeană. Declarația de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet aflată la adresa [www.somfy.com/ce](http://www.somfy.com/ce).

## **РУССКИЙ**

Настоящим компания Somfy подтверждает, что данное изделие соответствует основным требованиям и иным относящимся к нему положениям директив Европейской Комиссии. Декларация соответствия опубликована в Интернете по адресу [www.somfy.com/ce](http://www.somfy.com/ce).

## **FRANCUSKI**

Kompanija Somfy ovim izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama primenljivih evropskih Direktiva za Evropsku uniju. Izjava o usklađenosti se može naći na internet adresi [www.somfy.com/ce](http://www.somfy.com/ce).

## **TÜRKÇE**

SOMFY bu ürünün Avrupa Birliği için geçerli olan Avrupa Direktiflerinin esas koşullarına ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk beyanı [www.somfy.com/ce](http://www.somfy.com/ce) adresinde mevcuttur.

## OBSAH

<b>1. Úvod</b>	<b>59</b>	8.4. Výměna ztraceného nebo rozbitého ovládače io Somfy	63
<b>2. Bezpečnost</b>	<b>60</b>	8.5. Návrat do výrobního stavu	63
<b>3. Kompatibilita</b>	<b>60</b>		
<b>4. Instalace</b>	<b>60</b>	<b>9. Tipy a doporučení</b>	<b>64</b>
<b>5. Elektrické zapojení</b>	<b>61</b>	<b>10. Technické údaje</b>	<b>64</b>
<b>6. Uvedení do provozu</b>	<b>61</b>		
<b>7. Obsluha</b>	<b>62</b>		
<b>8. Další nastavení</b>	<b>62</b>		
8.1. Spárování / zrušení spárování lokálních ovládačů io Somfy	62		
8.2. Nastavení oblíbené intenzity světla «my»	63		
8.3. Vymazání oblíbené intenzity světla «my»	63		

## 1. ÚVOD

Lighting receiver Variation io je přijímač pracující v systému dálkového ovládání Radio Technology io. Umožňuje ovládat všechny druhy osvětlení s pomocí napájení (AC/DC) s ovládáním 1/10 V (halogen, LED) z lokálního ovládače io Somfy.

Lighting receiver Variation io umožňuje upravovat intenzitu osvětlení a ukládat oblíbenou intenzitu osvětlení, tzv. mezipolohu: tuto mezipolohu lze například nastavit na osvětlení typu nočního světla. Standardně je od výrobce oblíbená intenzita osvětlení nastavena na 50 % maximální intenzity.

Stupeň krytí IP 55 zajišťuje, že Lighting receiver Variation io je možné použít i ve venkovním prostředí, ideálně je například pro řízení světel na terase.



io-homecontrol® poskytuje moderní a bezpečné bezdrátové systémy, které se jednoduše instalují. Výrobky nesoucí logo io-homecontrol® navzájem komunikují, zvyšují komfort, bezpečnost a šetří energii.

[www.io-homecontrol.com](http://www.io-homecontrol.com)

CS



OVLAĐANI ROLET .CZ

## 2. BEZPEČNOST

Tento výrobek Somfy musí instalovat odborný pracovník z oboru motorových pohonných systémů a automatizace budov, pro kterého je určen tento návod.

Před instalací vždy nejdříve ověřte u kontaktního pracovníka Somfy kompatibilitu tohoto výrobcu s konkrétním zařízením a příslušenstvím.

Tento návod obsahuje popis instalace, uvedení do provozu a režimu obsluhy tohoto výrobcu.

Odborný pracovník provádějící instalaci musí také dodržet normy a zákony platné v zemi, v níž výrobek instaluje, a informovat uživatele o obsluze a podmínkách údržby výrobcu. Tento produkt je bezúdržbový.

Jakékoli použití mimo oblast použití, stanovenou společností SOMFY, je zakázáno. Zanikne tím záruka a společnost Somfy nenese žádnou odpovědnost; totéž platí v případě nedodržení pokynů, uvedených v tomto návodu.



Bezpečnostní Varování!



Pozor!




Informace

## 3. KOMPATIBILITA

Lighting receiver Variation io je kompatibilní pouze s osvětlovacími prvky (LED), které používají speciální řiditelné napájecí zdroje (elektronické transformátory) se vstupem pro řízení intenzity světla pomocí řídicího napětí 1 až 10 V.

Ke každému přijímači Lighting receiver Variation io je možné zapojit pouze jeden řiditelný napájecí zdroj.

Elektronický transformátor




## 4. INSTALACE

Přijímač Lighting receiver Variation io musí být nainstalován mimo přímý vliv počasí a deště a mimo dosah dětí.

Pro upevnění přijímače Lighting receiver Variation io používejte oboustrannou lepící pásku dodanou společností Somfy nebo vhodný stahovací pásek.


Umístěte přijímač «Lighting receiver Variation io» co nejbliže k napájecímu zdroji osvětlovacího tělesa.



OVЛАДАНИ ROLET.CZ

## 5. ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ



- Odpojte síťové napájení.
- Připojte Lighting receiver On/Off io podle níže uvedené tabulky a obrázku :
- Síť = Strana napájení (A)
- Napájecí zdroj = spínaný výstup napájecího napětí(B)
- Napájecí zdroj = výstup řídicího napětí pro elektronický transformátor (C)



<b>A</b>	Modrý	Nulový vodič	<b>B</b>	Modrý	Nulový vodič	<b>C</b>	Modrý	Dim +
Hnědý	Fáze		Hnědý	Fáze		Hnědý	Dim -	
Zeleno/žlutý	Ochranný vodič		Zeleno/žlutý	Ochranný vodič		Délka kabelu	50 cm	
Délka kabelu	30 cm		Délka kabelu	50 cm				

## 6. UVEDENÍ DO PROVOZU

**(i)** Tento návod popisuje uvedení do provozu pouze pomocí lokálního jednosměrného (1W) dálkového ovladače io Somfy typu Situo io. Při uvádění do provozu pomocí jiného ovládače io postupujte podle příslušného návodu.



### Načtení lokálního dálkového ovladače io Somfy do paměti

K napájení smí být připojený vždy jen jeden nenačtený přijímač!

- Zapněte napájecí napětí.

- Současně stiskněte tlačítka Nahoru/Dolů na lokálním ovladači io Somfy a provedte postup „a“, nebo „b“ podle reakce svítily.

#### a) Svítidla se rozsvítí a poté zhasne.

Krátce stiskněte tlačítko PROG místního ovladače io Somfy: Svítidla se rozsvítí a poté znova zhasne, čímž signalizuje, že místní ovladač io Somfy byl načten do přijímače Lighting receiver On/Off io.

Přejděte na kapitolu 7 „Obsluha“.

#### b) Svítidla se nerozsvítí.

Stiskněte tlačítko Nahoru.

#### c) Pokud se svítidla rozsvítí:


Ovladač io Somfy je načten.

Přejděte na kapitolu 7 „Obsluha“.

#### d) Pokud se svítidla nerozsvítí:

– Zkontrolujte stav žárovky/LED/měniče a pokus zopakujte.

– Přejděte na kap. 8.5 „Návrat do výrobního stavu“.



OVLADANI ROLET.CZ

## 7. OBSLUHA

### 1) Rozsvícení světla:

- Stiskněte tlačítko Nahoru.

### 2) Zhasnutí světla:

- Stiskněte tlačítko Dolů.

### 3) Rozsvícení přímo na zvolené přednastavené mezipoloze intenzity osvětlení «my» (z výroby nastaveno 50 %):

- Stiskněte tlačítko my.


### 4) Zvýšení intenzity osvětlení:

- Stiskněte a přidržte tlačítko Nahoru, dokud nedosáhnete požadované intenzity osvětlení.

### 5) Snižení intenzity osvětlení:

- Stiskněte a přidržte tlačítko Dolů, dokud nedosáhnete požadované intenzity osvětlení.

**(i)** Jakmile dosáhnete úrovně «noční světlo», držte dále stisknuté tlačítko Dolů a světlo zhasne.




## 8. DALŠÍ NASTAVENÍ

### 8.1. Spárování / zrušení spárování lokálních ovládačů io Somfy

**(i)** přijímač Lighting receiver Variation io lze spárovat s nejvíše 9 jednosměrnými (1W) lokálními ovládači io.

1) Stiskněte tlačítko PROG uloženého dálkového ovládače (a), dokud se světlo nerozsvítí a nezhasne: přijímač Lighting receiver Variation io je po dobu 10 minut v režimu programování.

2) Krátce stiskněte tlačítko PROG na lokálním dálkovém ovládači io Somfy (b), který chcete spárovat / jehož spárování chcete zrušit: světlo se rozsvítí a pak zhasne; dálkový ovládač io Somfy je spárován / jeho spárování bylo zrušeno.




## **8.2. Nastavení oblíbené intenzity světla mezipolohy «my»**

1) Stiskem tlačítka <>my>> rozsvíte osvětlení na aktuálně uloženou oblíbenou intenzitu.

2) Stiskněte a přidržte tlačítko Nahoru nebo Dolů, abyste nastavili novou požadovanou oblíbenou intenzitu osvětlení.

3) Máte-li nastavenou novou oblíbenou intenzitu osvětlení, stiskněte tlačítko «my», dokud se svítidlo nerozsvítí a pak nezhasne.

► Nová oblíbená intenzita osvětlení je uložena a osvětlení se bude rozsvěcet s touto intenzitou.




## **8.3. Vymazání oblíbené intenzity světla mezipolohy «my»**

1) Stiskem tlačítka «my» rozsvíte osvětlení na aktuálně uloženou oblíbenou intenzitu.

2) Stiskněte tlačítko «my», dokud se svítidlo nerozsvítí a pak nezhasne.

► Oblíbená intenzita osvětlení je vymazána (není uložena žádná).



## **8.4. Výměna ztraceného nebo rozbitého ovládače io Somfy**

Přidání ovladače pomocí načteného ovladače, kap. 8.1

Pokud v přijímači Lighting receiver již není žádný ovladač, přejděte na kap. 8.5

CS

## **8.5. Návrat do výrobního stavu**

**(i)** Návrat do výrobního stavu je možné provést pouze pomocí lokálního jednosměrného (1W) ovladače io Somfy.

Návrat do výrobního stavu zruší spárování se všemi ovladači io. Dvojité odpojení napájecího napětí provedte pouze pro tento přijímač Lighting receiver On/Off io, který chcete uvést do výrobního stavu.

1) Odpojte napájení na 2 sekundy.


2) Napájení znova na 5 až 15 sekund zapněte.

3) Odpojte napájení na 2 sekundy.

4) Znovu zapněte napájení: světlo pomalu bliká.

5) Držte stisknuté tlačítko PROG: světlo se rozsvítí a pak zhasne, o chvíli později se světlo znova rozsvítí. Přijímač Lighting receiver io je ve výrobním stavu.

- Zopakujte celý postup podle kapitoly „Uvedení do provozu“.




## 9. TIPY A DOPORUČENÍ

### Otázky k funkci přijímače Lighting receiver Variation io?

Situace	Možná příčina	Řešení
Osvětlení vůbec nereaguje na stisknutí jakéhokoliv tlačítka na dálkovém ovládači	Chybný přívod sítového napájení.	Zkontrolujte přívod napájení.
	Nesprávné zapojení.	Zkontrolujte zapojení a podle potřeby upravte.
	Baterie dálkového ovládače jsou vybité.	Baterie vyměňte za baterie s totožnými parametry.
	Dálkový ovládač není spárovaný s přijímačem Lighting receiver Variation io.	Spárujte ovládač io s přijímačem io Somfy (viz příslušná kapitola).
	Použitý dálkový ovládač není kompatibilní s přijímačem Lighting receiver Variation io.	Zkontrolujte, zda použitý dálkový ovládač je dálkový ovládač io.
	Jiné rádiové zařízení ruší přenos povelů z ovládače io do přijímače Lighting receiver Variation io.	Vypněte všechna zapnutá rádiová zařízení v blízkosti.

## 10. TECHNICKÉ ÚDAJE

Pracovní kmitočet	868-870 MHz io-homecontrol®, obousměrný (2W), Tri-band
Vstupní napětí	230 V ~ 50 Hz
Provozní teplota	- 20°C až + 60°C
Stupeň krytí	IP 55
Kapacita paměti 1W dálkových ovládačů io	9
Třída ochrany	Třída II
Míra znečištění	1
Max. spínáný výkon	500 W
Maximální počet elektronických transformátorů, připojených k „Lighting receiver Variation io“.	1
Řídící napětí (C)	Min. 1V / Max. 10 V
Maximální povolená zátěž výstupu řídícího napětí (C)	10 mA
Typ spínače	
Rozměry	D: 91 mm - Š: 27 mm - V: 43 mm

Somfy SAS  
50 Avenue du Nouveau Monde  
F-74430 CLUSES

[www.somfy.com](http://www.somfy.com)

## Somfy Worldwide

Argentina: Somfy Argentina Tel: +55 11 (0) 4737-3700	Finland: Somfy Nordic AB Finland Tel: +358 (0) 9 57 130 230 Fax: +358 (0) 9 57 130 231	Kingdom of Saudi Arabia: Somfy Saudi Riyadh : Tel: +966 1 47 23 020	Russia: Somfy LLC. Tel: +7 495 781 47 72	Turkey: Somfy TurkeyMah., Tel: +90 (0) 216 651 30 15
Australia: Somfy PTY LTD Tel: +61 (2) 8845 7200	France : Somfy France Tel. : +33 (0) 820 374 374	Jeddah : Tel: +966 2 69 83 353	Serbia: SOMFY Predstavnictvo Tel: 00381 (0)25 841 510	United Arab Emirates: Somfy Gulf Jebel Ali Free Zone
Austria: Somfy GesmbH Tel: +43 (0) 662 / 62 53 08 - 0	Germany: Somfy GmbH Tel: +49 (0) 7472 930 0	Kuwait: Somfy Kuwait Tel: +965 4348906	Singapore: Somfy PTE Ltd Tel: +65 (0) 6383 3855	United Kingdom: Somfy Limited Tel: +44 (0) 113 391 3030
Belgium: Somfy Belux Tel: +32 (0) 2 712 07 70	Greece: SOMFY HELLAS S.A. Tel: +30 210 6146768	Lebanon: Somfy Lebanon Tel: +961 (0) 1 391 224	Slovak republic: Somfy, spol. s r.o. Tel: +421 337 718 638	United States: Somfy Systems Tel: +1 (0) 609 395 1300
Brasil: Somfy Brasil Ltda Tel: +55 11 3695 3585	Hong Kong: Somfy Co. Ltd Tel: +852 (0) 2523 6339	Malaysia: Somfy Malaisia Tel: +60 (0) 3 228 74743	South Korea: Somfy JOO Tel: +82 (0)31 600 5250	
Canada: Somfy ULC Tel: +1 (0) 905 564 6446	Hungary : Somfy Kft Tel: +36 1814 5120	Mexico: Somfy Mexico SA de CV Tel: 52 (55) 4777 7770	Spain: Somfy Espana SA Tel: +34 (0) 934 800 900	
China: Somfy China Co. Ltd Tel: +8621 (0) 6280 9660	India: Somfy India PVT Ltd Tel: +(91) 11 4165 9176	Morocco: Somfy Maroc Tel: +212-22443500	Sweden: Somfy Nordic AB Tel: +46 (0)40 16 59 00	
Croatia : Somfy Predstavnictvo Tel: +385 (0) 51 502 640	Indonesia: Somfy Jakarta Tel: +(62) 21 719 3620	Netherlands: Somfy BV Tel: +31 (0) 23 55 44 900	Switzerland: Somfy A.G. - Tel: +41 (0) 44 838 40 30	
Cyprus : Somfy Middle East Tel: +357(0) 25 34 55 40	Iran: Somfy Iran Tel: +98-217-7951036	Norway: Somfy Nordic Norge Tel: +47 41 57 66 39	Syria: Somfy Syria Tel: +963-9-55580700	
Czech Republic: Somfy, spol. s.r.o. Tel: (+420) 296 372 486-7	Italy: Somfy Italia s.r.l Tel: +39-024847181	Poland: Somfy SP Z.O.O. Tel: +48 (22) 50 95 300	Taiwan: Somfy Development and Taiwan Branch Tel: +886 (0) 2 8509 8934	
Denmark: Somfy Nordic Danmark Tel: +45 65 32 57 93	Japan: SOMFY KK Tel: +81 (0)45 481 6800	Portugal: Somfy Portugal Tel: +351 229 396 840	Thailand: Bangkok Regional Office Tel: +66 (0) 2714 3170	
Export: Somfy Export Tel: + 33 (0)4 50 96 70 76	Jordan: Somfy Jordan Tel: +962-6-5821615 Tel: + 33 (0)4 50 96 75 53	Romania: Somfy SRL Tel: +40 - (0)368 - 444 081	Tunisia: Somfy Tunisia Tel: +216-98303603	



OVLADANI ROLET .CZ

