

On/Off plug io-homecontrol E-TYPE

Ref. 1822617

Ref. 5139214B

CZ Návod

EN Instructions

somfy



SPÍNAČ ZÁSTRČKY

Jedním stisknutím volíte mezi ZAP a VYP.

Stiskněte na dobu 3 sekund pro vstup do konfiguračního režimu.

Reset provedete stisknutím na dobu delší než 7 sekund.

LED KONTROLKA ZÁSTRČKY

Rozsvícená kontrolka LED indikuje, že je napájení ZAPNUTO.

Zhasnutá LED kontrolka indikuje, že je napájení VYPNUTO.

Blikající LED kontrolka indikuje, že je zástrčka v konfiguračním režimu.

CZ Společnost Somfy tímto prohlašuje, že výrobek splňuje požadavky směrnice 2014/53/ES. Úplný text prohlášení o shodě je k dispozici na adrese www.somfy.com/ce.

Poškozené elektrické nebo elektronické produkty i použité baterie nelikvidujte s domovním odpadem. Odevzdejte je na shodném místě nebo ve schváleném středisku, kde zajistí jejich řádnou recyklaci.

SOMFY ACTIVITES SA

50 avenue du Nouveau Monde
F - 74300 Cluses



CZ POPIS VÝROBKU A TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení	220-240 V AC, 50 Hz, 8 A max
Max. spínaný výkon	Odporová zátěž 1 800 W Žárovka 200 W LED 150 W
Kmitočty a maximální efektivní vyzařovaný výkon	868 000 MHz – 868 600 MHz < 25 mW 868 700 MHz – 869 200 MHz < 25 mW 869 700 MHz – 870 000 MHz < 25 mW
Dosah při přímé viditelnosti	200 m
Dosah uvnitř budov	8 m přes 2 železobetonové stěny
Stupeň krytí	IP 20 (použití v interiéru v suché místnosti)
Provozní teplota	0 °C až 40 °C
Počet dálkových ovladačů io	Jednosměrné: 10 dálkových ovladačů Obousměrné: neomezené

FUNKCE

Na ručním dálkovém ovladači io	Stav zástrčky
	Žap
	-
	Vyp

DŮLEŽITÉ INFORMACE – BEZPEČNOST

VŠEOBECNÉ

Než začnete s instalací tohoto výrobku Somfy, pozorně si přečtěte tento návod k použití a bezpečnostní pokyny. Postupujte pečlivě podle uvedených pokynů a uschovejte si tento návod po celou dobu životnosti výrobku. Tento návod popisuje instalaci a nastavení tohoto výrobku. Jakákoliv instalace nebo použití výrobku pro jiný účel, než stanoví výrobce – společnost Somfy – není dovoleno. Zanikne tím záruka a společnost Somfy nenese žádnou odpovědnost; totéž platí v případě nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu. Somfy nenese zodpovědnost za změny norem a standardů, k nimž dojde po zveřejnění tohoto návodu.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tento výrobek není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost, nebo pokud nebyly o používání výrobku poučeny. Nenechte děti, aby si s tímto výrobkem hrály.

Tento výrobek nikdy neponořujte do tekutiny. Výrobek nenechte spadnout, nepropichujte jej a nedemontujte, jinak hrozí ztráta záruky. Výrobek nevystavuje vysokým teplotám a nenechávejte ho na přímém slunečním záření.

POZOR

Z bezpečnostních důvodů zařízení před připojením vždy vypněte.

Zařízení připojená k zásuvce nesmí překračovat hodnoty výkonu, napětí a frekvence uvedené v tabulce výše.

Zásuvka musí být umístěna poblíž zařízení a musí být snadno přístupná.

Nepřipojujte žádná zařízení, která vyzařují teplo nebo mohou způsobit zapálení či hoření okolních materiálů a jejichž návod k použití zakazuje jejich vzdálené ovládání.

Nepoužívejte tento výrobek venku.

Dosah rádiového signálu je regulován normami pro rádiová zařízení.

PŘIDÁNÍ OVLADAČŮ IO-HOMECONTROL

Dálkově ovládanou zásuvku ON/OFF io-homecontrol je možné ovládat buď pomocí ručního dálkového ovladače, nebo domácí centrály TaHoma/Connexoon io-homecontrol.

PŘIDÁNÍ RUČNÍHO DÁLKOVÉHO OVLADAČE IO-HOMECONTROL

1. Dálkově ovládanou zásuvku ON/OFF io-homecontrol zapojte do síťové zásuvky.
2. Na dálkovém ovladači vyberte požadovaný kanál, pokud je to možné (např. dálkový ovladač Somfy Sitio 5).
3. Na dobu 3 sekund stiskněte tlačítko na zástrčce, dokud nezačne blikat LED kontrolka.
4. Pomocí špičatého předmětu stiskněte tlačítko PROG na zadní straně dálkového ovladače. LED kontrolka zůstane rozsvícena 2 sekundy.
5. Zkontrolujte naprogramování kanálu stisknutím tlačítka nahoru na dálkovém ovladači: je-li kanál naprogramován, zůstane LED kontrolka na dálkově ovládané zásuvce ON/OFF io-homecontrol rozsvícena.

PŘIDÁNÍ TAHOMA/CONNEXOON IO-HOMECONTROL

1. Dálkově ovládanou zásuvku ON/OFF io-homecontrol zapojte do síťové zásuvky.
2. V rozhraní TaHoma/Connexoon io-homecontrol zvolte a poté konfigurační záložku .
3. Zvolte záložku „io-homecontrol“ (pouze pro TaHoma) a poté klikněte na tlačítko „Přidat“.
4. Postupujte podle zobrazených instrukcí.

ODSTRANĚNÍ OVLADAČŮ IO-HOMECONTROL

ODSTRANĚNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE IO-HOMECONTROL

Chcete-li odstranit dálkový ovladač, naprogramovaný do zástrčky ON/OFF io-homecontrol:

1. Dálkově ovládanou zásuvku ON/OFF io-homecontrol zapojte do síťové zásuvky.
2. Kanál, který se má odstranit, vyberte pomocí tlačítka pro volbu kanálu na dálkovém ovládání, je-li k dispozici.
3. Na dobu 3 sekund stiskněte tlačítko na zástrčce, dokud nezačne blikat LED kontrolka.
4. Pomocí špičatého předmětu stiskněte tlačítko PROG na zadní straně dálkového ovladače. LED kontrolka na zástrčce ON/OFF ZHASNE. Kanál dálkového ovladače je odstraněn.
5. Ověřte odstranění kanálu stisknutím tlačítka nahoru na dálkovém ovladači. Kontrolka na dálkově ovládané zásuvce ON/OFF io-homecontrol se již nebude rozsvěcet, je-li kanál odstraněn.

ODSTRANĚNÍ TAHOMA/CONNEXOON IO-HOMECONTROL

1. Dálkově ovládaná zásuvka ON/OFF io-homecontrol zapojte do síťové zásuvky.
2. V rozhraní TaHoma/Connexoon io-homecontrol zvolte a poté konfigurační záložku .
3. Zvolte záložku „io-homecontrol“ (pouze pro TaHoma) a poté klikněte na tlačítko „Odstranit“.
4. Postupujte podle zobrazených instrukcí.

ODSTRANĚNÍ VŠECH OVLADAČŮ IO-HOMECONTROL

1. Dálkově ovládanou zásuvku ON/OFF io-homecontrol zapojte do síťové zásuvky.
2. Na dobu 7 sekund stiskněte tlačítko na zástrčce, dokud LED kontrolka nezástane svítit.

ZÁRUKA

Na tento produkt se vztahuje záruka o délce 2 roky.

Vyloučeny z této záruky jsou: běžná opotřebení, úpravy, přepracování, poškození nedbalostí, vnější vlivy, oblasti použití, pro které není výrobek určen, nebo výrobky kompletně či částečně demontované.



OVĽADANI ROLET.CZ